



Svängbar Lyft typ ML1

bjuder på "lassvis" med enastående fördelar.



Den här lyften är av 30 tonns - 100 kubikmeter, 100 liter och 1000 kubikmeter, vilket gör att den är utrustad med enastående fördelar.

Lyften har enastående fördelar i användningen, vilket gör den till enastående lyften i världen. Den är utrustad med enastående fördelar.

Lyften är utrustad med enastående fördelar, vilket gör den till enastående lyften i världen.

Lyften är utrustad med enastående fördelar, vilket gör den till enastående lyften i världen.

Lyften är utrustad med enastående fördelar, vilket gör den till enastående lyften i världen.

Lyften är utrustad med enastående fördelar, vilket gör den till enastående lyften i världen.



Svängbar Lyft typ ML1

Monterings- och bruksanvisning:

Den är utrustad med enastående fördelar, vilket gör den till enastående lyften i världen.

Den är utrustad med enastående fördelar, vilket gör den till enastående lyften i världen.

Den är utrustad med enastående fördelar, vilket gör den till enastående lyften i världen.

Den är utrustad med enastående fördelar, vilket gör den till enastående lyften i världen.

Den är utrustad med enastående fördelar, vilket gör den till enastående lyften i världen.

Den är utrustad med enastående fördelar, vilket gör den till enastående lyften i världen.





Svängbar Lyft typ ML1

Monterings- och bruksanvisning :

BOGBALLE Svängbar Lyft typ ML 1 kan monteras på de flesta traktormärken. Vid montering av lyften skall skopa eller gödselgrep vila på jorden, och lyftens tryckstångsgaffel monteras i tryckstångsfästet på traktorn. Utbytbara upphängningsgafflar levereras för anpassning till olika traktormärken. I fall tryckstångsfästet icke passar för upphängning av lyften levereras speciell konsoll för montering på traktorn.

Upphängningskenan, som är försedd med både 22 mm och 28 mm bärappar, monteras i traktorns lyftarmar, varefter gaffelbulten på upphängningskenan placeras i det hål på lyftbommen, som ger upphängningskenan så lodrät ställning som möjligt. Justera traktorns lyftarm om så är nödvändigt.

Gödselgrepen kan justeras i förhållande till jorden genom att man flyttar fastsättningsbulten på baksiden av gödselgrepen.

Kontrollera att alla bultar är säkrade med sprintar.

När hålinställningarna är kända kan det vara lättare att montera upphängningskenan i lyftarmen först, varefter lyften hänges upp på tryckstångsfästet.

Genom användning av traktorns hydraulik höjes lyften tills vridaxeln är över lodrätt. Om hydraulens kontrollhandtag är utrustat med justerbart stopp kan detta inställas på denna lyfthöjd.



För att vrida lyften lyftes låshandtaget på den önskade sidan och drages i detta tills lyftbommen börjar svänga runt. Lyftbommen kommer då att svänga c:a 90° under indflytande av tyngdkraften.

Tekniska data:

Lyftens vikt 140 kg
Maximal lasthöjd bakåt 2,25 m
Maximal lasthöjd sidledes 2,00 m
Lastkapacitet 150–200 kg.
(Ovanstående data kan variera efter traktortyp).